

Nack

Der Nack- Befehl steht in direktem Zusammenhang mit dem Ack- Befehl. Durch den Nack- Befehl wird signalisiert, dass die Datenübertragung abgeschlossen ist und keine weiteren Daten mehr folgen.

Im Gegensatz zu Ack, dem immer eine weitere Befehlszeile mit Nack folgen muß, kann der Nack- Befehl auch alleine Anwendung finden, wenn nur ein einzelner Datensatz übertragen wird, dem keine Daten vorausgegangen sind.

Praktische Anwendung beim I²C- Bus: siehe PCF8574 (Unterkapitel: Der PCF8574 als Eingang)